

Управление и дисплей

1 LCD дисплей

2 Бутон CLOCK/часовник/

= Показване на текущото време

/ Превключването между 12/24 часов формат

/ Превключване на лятното часово време

3 C.D. бутон

= Старт / стоп- обратно броене п време на режим AUTO

4 Бутон RND

= Старт / стоп- произволен режим по време на режим AUTO

5 бутон за включване / изключване

= Превключване между режими на работа (ON / AUTO / OFF)

6 Бутон SET

= Потвърждаване на зададената стойност / настройка делничен ден и час

7 Бутон $\wedge$ +

= Увеличаване на текущата зададена стойност / превключване в режим на програмиране

8 V-бутон

= Намаляване на текущата зададена стойност / смяна на режим програмиране

Бутон 9 RESET

= Възстановяване на фабрични настройки

Благодарим Ви, че избрахте този продукт на Хама.

Отделете малко време и прочетете инструкцията . Моля, пазете тази инстуркция на сигурно място за бъдещи справки. Ако продавате устройството, моля предайте тази инструкция на новия собственик.

2. Съдържание

- Цифров Седмичен Таймер
- Инстукция за употреба

3. Инструкции за безопасност

- Продуктът е предназначен за частна употреба , не за комерсиални цели.
 - Използвайте продукта по неговото му предназначение.
 - Не работете с продукта извън границите на мощността, посочени в спецификациите..
 - Защитете продукта от мръсотия, влага и прегряване и го използвайте в суха среда.
 - не изтървяйте продукта и не го излагайте на никакви големи сътресения.
 - Пазете този продукт, както и всички електрически уреди, далеч от децата
 - изхвърляйте опаковъчните материали на места обозначени според местното законодателство..
 - Не правете никакви модификации на продукта. Ако направите това, анулирате гаранцията.
 - Свържете продукта към контакта, който е одобрен за това устройство. Контактът трябва да бъде наблизо и продукта да бъде достъпен..
 - Никога не включвайте много устройства към този продукт последователно.
 - Не включвайте източни на топлолина (като електрически одеала , кафе машини и др.) към този продукт. Има а риск от пожар и повреда
 - Н е използвайте този продукт с устройства, които са моторизирани или устройства, които са с ротационни компоненти или детайли. Има риск т повреда
 - Не отваряйте продукта. Не продължавайте да работите с продукта ако е повреден, което може да бъде дим, мирис или силни шумове. Веднага се свържете с вашия сервиз. (виж • сервиз и поддръжка•)
 - Не правете опит за сервизно обслужване или ремонт на продукта си.
- Оставете това да бъде извършено от квалифицирани специалисти

4. Първи стъпки

Включете таймера в одобрения и лесно достъпен контакт на стената, за да заредите интегрирана акумулаторна батерия (около 2 часа). Ако искате да направите настройки веднага, оставете таймера включен към електрическия контакт. Ако на дисплея няма стойност, натиснете бутона Reset (9)

Забележка

Устройството съдържа акумулаторна батерия. Това гарантира, че таймера продължава да работи дори и ако не е включен в електрическия контакт. Времената, които вече са били програмирани също остават запазени.

Вградена акумулаторна батерия ще се разрежи, ако таймера не се използва за дълъг период от време.

4.1 Основни настройки

Забележка - Основни настройки

Имайте предвид, че тези основни настройки могат да се правят само, когато на дисплея е показано текущото време. Ако ключът на таймер е в режим на програмиране, натиснете бутона CLOCK (2), за да се появи текущото време на дисплея.

12/24 часов формат

Натиснете и задръжте бутона CLOCK (2) до показване на желанния формат.

Дисплей Time	първата половина на деня	втората половина на деня
12 часов формат		
(AM / PM появява на дисплея)	00: 00-11: 59	12: 00-11: 59
24-часов формат	00: 00-11: 59	12: 00-23: 59
(няма допълнителна информация на дисплея)		

Избор на ден и време

- Натиснете и задръжте бутона SET (6), докато в горната част на дисплея за деня започва да мига.
- Определете следната информация в посочения ред:
- Текущ делничен ден (Mo, Tu, Nie, Th, Пет, Съб, Su)
- часа (в момента времето)
- минути (в момента времето)
- За да изберете отделните стойности, натиснете A + бутона (7) или V-бутона (8) и потвърдете всеки избор чрез натискане на бутона SET (6).

Лятно време / зимно часово време

- Натиснете бутона CLOCK (2) и бутона V- (8) по едно и също време, за да активирате лятното часово време. Времето е преместено напред с един час и на дисплея се появява S.
- Натиснете бутона CLOCK (2) и бутона V- (8) отново в същото време, за да деактивирате лятното часово време / активирате зимно часово време. Времето е преместено обратно с един час и на дисплея се появява S.

4.2 Програмиране

Можете да програмирате до 20 програми (1-20) с отделно включване (ON) и изключване (OFF), при което свързаното крайното устройство се включва или изключва.

- Натиснете бутона A + (7), за да превключите от показаното текущото време в режим на програмиране. 10N се появява в долната лява част на дисплея.
- Многократно натиснете A+ бутона (7), за да превключвате между програмите и тяхното включване и изключване.

Последователност: 1 0N → 1 0FF → 2 0N → → 20 0N → 20 0FF → dON /dOFF → Дисплей за текущото време → 10 0N → 1 0FF ...

- Алтернативно натиснете V- бутон (8), за да превключвате между програмите в обратна последователност.

- Ако се покаже желаната програма, например 30N, натиснете бутона SET (6), докато на дисплея на делничен ден започне да мига.
- Определете следната информация в посочения ред:
- През седмицата, в която свързва терминалното устройство трябва да се включва / изключва (виж таблицата)

Display

MO TU WE TH FR SA SU
MO> TU> WE> TH> FR> SA> SU

MO WE FR
TU TH SA
SA SU
MO TU WE
TH FR SA
MO TU WE TH FR
MO TU WE TH FR SA

Програма се прилага за

Всеки ден от седмицата
Индивидуални дни: Понеделник> вторник>
сряда> четвъртък> петък> събота или неделя
понеделник, сряда и петък
вторник, четвъртък и събота
събота и неделя
понеделник, вторник и сряда
четвъртък, петък, събота
понеделник до петък
понеделник до събота

- час (часовете, в които е свързано крайното устройство трябва да се включва / изключва)
 - минути (времето, в което е свързано крайното устройство трябва да се включва / изключва)
- За да изберете отделните стойности, натиснете $\wedge$ + бутона (7) или V-бутона (8) и потвърдете всеки избор чрез натискане на бутона SET (6). Натиснете бутона $\wedge$ + бутон (7) Или V- (8) отново, за да изберете други програми, както е необходимо, и да направите съответните настройки.

Натиснете бутона CLOCK (2), за да излезете от настройките. Ако не натискате никакви бутони в продължение на 15 секунди, на дисплея ще се върне текущото време. Настройките, които са били направени до този момент се запазват.

Забележка - Програмиране

Уверете се, че програмите времето на включване и изключване за всяка програма. Например, ако сте си приели настройките 30N, вие също трябва да програмите времето за изключване съответно 30FF.

За да промените програма, която вече е била създадена, повторете настройките описани по-горе и презапишете първоначалното програмиране.

4.3 Обратно отброяване

Можете да зададете време за обратно броене, след което свързаното крайно устройство да се включва / изключва.

Настройки

- Натиснете бутона V- (8) докато dON или dOFF се появява в долната лява част на дисплея.
- Натиснете бутона SET (6), докато ON / OFF на дисплея започва да мига.
- Задайте следните данни в посочения ред:
- режима обратно отброяване за превключване на свързаното крайното устройство за включване / изключване за времетраенето на набора обратно отброяване (dON /dOFF)
- продължителността на обратното отброяване (между 00:00:01 и 99:59:59)
- За да изберете отделните стойности, натиснете $\wedge$ + бутона (7) или V-бутона (8) и потвърдете всеки избор чрез натискане на бутона SET (6).
- Натиснете бутона CLOCK (2), за да излезете от настройките.

Активиране

- Продължете, както е описано в 3.Операции и активиране на работен режим AUTO.
- Натиснете C.D. бутон (3), за да започне обратното броене. CD мига в долния ляв ъгъл на дисплея.
- Свързаното крайното устройство се включва / изключва след времетраенето на набора обратно броене.
- Натиснете C.D. бутон (3) отново, за да спрете отброяването. Компактдискът на дисплея изчезва.

Забележка – обратно отброяване

- За да промените отброяването, повторете настройките описани по-горе и презапишете първоначалното програмиране.

- Ако вече е започнало обратното броене, натиснете бутона V- (8), за да превключите от текущото време на дисплей към продължителността на обратно броене.

4.4 Случаен режим

Когато е активиран случаен режим, свързаното крайно устройство се включва / изключва на различни интервали (виж таблицата).

	Включено	Изключено
Минимални	10 минути	26 минути
Максимални	26 минути	42 минути

Активиране

- Продължете, както е описано в 3. Експлоатация и активиране режим на работа AUTO.
- Натиснете бутона RND (3), за да започнете случаен режим. Символа R се появява в горния десен ъгъл на дисплея.
- Свързаното крайно устройство се включва / изключва на различни интервали в рамките на интервалите, които са посочени в таблицата.
- Натиснете бутона RND (3) отново, за да сложи край на случайния режим. Символа R на дисплея изчезва.

5. Операция

- Направете настройките, както е описано в точка 4. Първи стъпки.
- Изключете крайното устройство, което трябва да бъде включено в ключа на таймера.
- Включете захранващия щепсел на крайното устройство в контакта на таймера (11).
- Включете таймера в одобрения и лесно достъпен контакт на стената.
- Включете свързано крайно устройство. Крайното устройство се включва / изключва чрез бутона на таймера според вашите настройки.
- Многократно натискане на бутона ON / OFF (5), за да превключвате между режимите на работа (ON / AUTO / OFF). Текущият режим се появява на дисплея.

Режим на работа	Функции
ON	Свързаното устройство остава постоянно включено.
AUTO	Зададените програми, не се извършват Свързаното устройство се включва / изключва в определени часове.
OFF	Свързаното устройство остава изключено постоянно. Зададените програми, не се извършват.

- Имайте предвид, че програмираните времена включване / изключване, броене и случаен режим могат да се активират само когато ключът таймер е в AUTO режим на работа.
- Имайте предвид също, че когато е активиран обратното броене или случаен режим, програмираните времена за включване / изключване, както и случаен режим или обратното броене не се изпълняват.

Reset

Натиснете бутона RESET (10), за да върнете превключвателя на таймера към фабричните настройки. Това ще изтрие всички предишни настройки.

6. Поддръжка и сервиз

Почиствайте този продукт с леко влажна кърпа без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.

7. Гаранция и общи условия

Нама GmbH & Co. KG не поема отговорност и не дава гаранция за щети, причинени от неправилна инсталация / монтаж, неправилна употреба на продукта или от неспазване на инструкциите за експлоатация и / или инструкции за безопасност.

8. Сервиз и поддръжка

Моля, свържете се Нама Каталог Consulting, ако имате някакви въпроси относно този продукт.

Гореща линия: +49 9091 502-115 (на немски / английски език)

Допълнителна информация за поддръжка може да се намери тук: www.hama.com

9. Технически данни

Захранване	Таймер превключвател
Max. Мощност	230V- / 50 Hz
Клас на защита	(резистивен товар) 1800 W
Степен на защита	1
Работна температура	IP20
Поддържана мощност при бл.	0 ° C- + 55 ° C
Минимално време- настройка на интервал	0,6 W
	1 минута

10. Информация за рециклиране

Бележка по опазване на околната среда:

След прилагането на европейската директива 2002/96 / ЕС и 2006/66 / ЕС в националната правна система, се прилага следното: Електрическите и електронни устройства, както и батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителите са задължени по закон да върнат електрическите и електронни устройства, както и батерии на звената за обществено събиране, създадени за тази цел или пункта за продажба. Детайлите по настоящата се определят от националното законодателство на съответната страна.



Този символ на устройството, в инструкциите за употреба или върху опаковката показва, че даден продукт е предмет на тези разпоредби. Чрез рециклиране, повторно използване на материалите или други форми на използване на старите устройства /батерии, вие спомагате в голяма степен за опазването на нашата околна среда..