

Седмичен програмируем електронен таймер TS-GE2



Програмируем таймер (реле за време) TS-GE2 за включване/изключване на електроуреди със седмично програмиране и 8 независими цикъла вкл/изкл на ден

1. Предназначение:

Изделието се използва за седмично включване и изключване по програма на резистивни товари.

2. Технически данни:

- захранващо напрежение - 180-264VAC/50Hz;
- операции - 8 включване + 8 изключване;
- минимален интервал - 1 минута;
- капацитет на вградена батерия - 150 часа;
- контакти - 1 норм. Отворен + 1 норм. Затворен;
- комутационна способност - 10A/250VAC;
- консумирана мощност - 5VA;
- монтаж - еврошина;

В таймера TS-GE2 са възможни 16 комбинации на режими (по дни):

Mo – понеделник

Tu – вторник

We – сряда

Th – четвъртък

Fr – петък

Sa – събота

Su – неделя

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su – цяла седмица

Mo, Tu, We, Th, Fr – работните дни от понеделник до петък

Sa, Su – почивните събота и неделя

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa – дните от понеделник до събота включително

Mo, We, Fr – понеделник, сряда, петък

Tu, Th, Sa – вторник, четвъртък, събота

Mo, Tu, We – понеделник, вторник, сряда

Th, Fr, Sa – четвъртък, петък, събота

Mo, We, Fr, Su – понеделник, сряда, петък, неделя

3.Начална експлоатация

1. Монтирайте таймера към захранващата мрежа 220/240V и го включете
2. Оставете таймера включен за 12ч. за да се зареди батерията

3. След зареждането натиснете бутона R (RESET) с остър предмет, за да се нулира текущата информация

4.Задаване на текущо време

1. Натиснете и задръжте бутон C+ (време) едновременно с това натискайте бутона W+ (седмица) за да изберете ден от седмицата . С бутоните H+ (HOUR) и M+ (MINUTE) може да зададете точен час.
2. Отпуснете бутоните. Точната дата и час трябва да се виждат на дисплея.
3. За да направите нова промяна следвайте същата процедуре (1) и (2)

5.Програмиране

1. Натиснете бутона с изображение на часовник и го отпуснете, ще се появи номер 1 с индекс ON т.е трябва да зададете за първото включване от програмата.
2. Натиснете W+ за да изберете ден или група от дни , след което с бутони H+ и M+ задайте желаният от вас час на включване
3. Натиснете бутона с изображение на часовник , за да преминете към програмиране на времето за първо изкл. от програмата. На дисплея ще се изпише номер 1 с индекс OFF
4. Следвайте същата процедура, за да зададете всичките 8 програми (8 включвания и 8 изключвания)
5. След приключване на програмирането натиснете бутон C+ и вече таймерът е готов за работа

Пример: задаване на включване в 8:15 и изключване в 22:15 за всеки ден от седмицата

A. Натиснете бутона с изображение на часовник и го отпуснете. Дисплея показва „1_ON”

B. Натискайте W+ докато на дисплея се появи „Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su“

C. Натискайте H+ докато изберете 8 за часовете

D. Натискайте M+ докато изберете 15 за минутите

E. Натиснете бутона с изображение на часовник. Дисплея ще покаже „1_OFF”

F. Натискайте H+ докато изберете 22 за часовете и M+ докато изберете 15 за минутите

J. Приключете програмирането като натиснете C+

ЗАБЕЛЕЖКА:

Мощността на електрическите уреди, свързани към таймера, трябва да бъде в рамките на посочените стойности.