

**Седмично реле за време GETA-GR**  
**Инструкция за експлоатация**

**Спецификация:**

Работно напрежение: 220-230VAC

Честота: 50HZ

Работен ток: max 16A

Максимална мощност на консуматора 3600W

Вградена NiMH батерия 1,2V 40mAH

**Програмиране:**

**1. Настройка на актуалното време на часовника-Ден, Час, Минути.**

Натиснете бутон CLOCK, задръжте и едновременно изберете денят от седмицата, часа или минутата с бутоните от горния ред WEEK, HOUR, MIN

Може да изберете 12ч или 24 часа визия на часовника при натискане на MIN и DEL

**2. Настройка на работните времена на включване и изключване на релето.**

Натиснете бутон PROG. (Фиг1) На екрана ще видите начална настройка ON-време за започване интервала на работа



Фиг1

С натискане на бутоните от горния ред може да изберете WEEK/ HOUR/MIN/DEL (Фиг2.)

Тук задавате дни от седмицата, часа и минутата на включване на релето. Изтриване на настройки се прави с DEL



Фиг2

Натиснете бутон PROG. отново (Фиг3) На екрана ще видите настройка OFF-време за изключване на релето. Тук задавате края на интервала на работа.



Фиг3

С натискане на бутоните от горния ред може да изберете WEEK/ HOUR/MIN/DEL (Фиг4.)

Тук задавате дни от седмицата, часа и минутата на изключване на релето. Изтриване на настройки се прави с DEL



Фиг4

Изхода от програмиране е с бутон CLOCK.

С бутон PROG и последователното му натискане може да проверите графика на записаните работни интервали.

Внимание! Не застъпвайте интервали от време за деня при програмирането:

Примерно: от 12:00-17:00 и 15:00-16:00 е грешка

**3. Избора на настройка на дните в седмицата е в няколко предефинирани комбинации, които се избират при последователно натискане на бутон WEEK:**

- Поотделно някой от 7-те дни
- Работни дни MO+TU+WE+TH+FR
- Уикенд SA+SU
- Всички 7 дни от седмицата
- Всички дни без неделя MO,TU, WE, TH, FR, SA
- Първите 3 дни MO+TU+WE
- Вторите 3 дни TH+FR+SA
- Дни през един започващи от понеделник MO+WE+FR
- Дни през един започващи от вторник TU+TH+SA

#### **4. Работа в автоматичен, ръчен режим или изключване**

AUTO-следва зададена програма

ON-постоянно включен

OFF-постоянно изключен

При зададена програма и превключване от OFF в AUTO уреда ще остане изключен и ще включи включи при следващия ON интервал за работа и продължи да следва програмите оттогава.

Ако той е в ON и превключите на AUTO ще следва състоянието ON до следващия работен интервал OFF и продължи да следва програмите оттогава.

#### **5. Задаване на "лятно време" (промяна на един час напред)**

Можете да коригирате задействането на програмираните интервали при промяна на часовото време без да е нужно да променяте всеки един от тях.

При натискане едновременно на HOUR и MIN на дисплея ще се изпише "S", което означава преминаване в лятно работно време. Спирането на функцията става със същите бутони.

#### **6. Функция "Имитиране на присъствие в дома"**

Тази функция е случайно включване и изключване на таймера в който е включено устройство или лампа, задействането на което е между 10-42мин и имитира човешко присъствие в дома

Поставете релето в AUTO режим

Натиснете WEEK и HOUR едновременно и ще се изпише "R" и функцията ще се стартира.  
Спирането на функцията става със същите бутони.

#### **7. Режим на отброяване**

Тази функция служи за задаване на прериот след изтичането на който изделието или да включи или изключи. (Интервала е от 1сек до 99ч 59мин и 59сек)

Натиснете WEEK и DEL едновременно и на екрана ще се изпише "dOFF 00:00:00"

Натиснете MODE за да промените дали да последва включване или изключване dON/dOFF

Натиснете HOUR, MIN, DEL за избиране на интервала от време на отброяване

(Натиснете продължително ако желаете бързо преварване на брояча.)

За отказ при промяна на настойката натиснете WEEK

При приключване на отброяването при избрано OFF действие таймера ще премине в AUTO ON, а при избрано ON действие след зададен интервал ще премине в AUTO OFF

За стартиране на действието по отброяване след въведените данни натиснете PROG и броча се стартира. Ако по време на отброяването натиснете PROG се задейства пауза и същата и се продължава отброяването пак от този бутон. Спирането на функция "брояч" става с натискане на бутони WEEK и DEL



**Събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (приложимо за страните от ЕС и други европейски страни със система за отделно събиране)**