



Таймер седмичен електронен AL-06G 24-часов програмируем 230VAC 10A 2300W

№ 13030048
www.sirius-pcb.com



Конфигуриране и управление на таймера:

1. Включете контакта в 230/240V и заредете батерията за около 12 часа.
2. Нулирайте цялата текуща информация след зареждане, като натиснете бутона "R" с остър предмет (химикал или молив).
3. Можете да започнете да настройвате таймера.

Настройка на текущия час:

1. Натиснете и задръжте бутона "CLOCK", натиснете бутона "WEEK", докато се появи текущият ден, след което настройте текущия час по същия начин, като натиснете бутоните "HOUR", "MIN". За бърза настройка бутоните "WEEK", "HOUR", "MIN" могат да се държат натиснати, докато се появи желания ден от седмицата, час или минута.
2. След като настроите правилното време, отпуснете бутона "CLOCK".

Настройване на програма:

Когато проверявате програмите, уверете се, че настройките не се припокриват, особено когато използвате вариантния блок. Ако настройките на програмата се припокриват, таймерът ще се включва и изключва според зададеното време в програмата, а не според номера на програмата. Програмата **OFF** ще има предимство пред програмата **ON**.

1. Натиснете и отпуснете бутона "TIMER", дисплеят ще покаже "ON 1". Сега можете да направите първата настройка на времето за включване.
2. Натиснете бутона "WEEK", за да зададете желания ден или няколко (група) дни. Настройте часа, като натиснете "HOUR", "MIN".
3. Натиснете "TIMER", за да завършите първата настройка на времето за включване, и започнете да настройвате времето за изключване, дисплеят ще покаже "OFF 1", повторете стъпките на точка 2.

Електронен седмичен таймер контакт AL-06G

Удобен уред с универсален контакт. С него можете да управлявате всеки електроуред чрез програмиране на алгоритъм с реда на включване и изключване. Най-често изхода-контакта на таймера се използва за аквариуми, терариуми, нагреватели, фитолампи, напоителни системи и др. Устройството може да ви спести системното включване и изключване на електроуреди.

Таймерът има 16 програми за включване/изключване. Можете лесно да изберете желания режим на работа: Активиране ръчно, Автоматично, Деактивиране ръчно.

Налични са следните 15 комбинации от дни от седмицата за активиране на таймера:

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU - Ежедневно
 MO - понеделник
 TU - вторник
 WE - сряда
 TH - четвъртък
 FR - петък
 SA - събота
 SU - неделя
 MO, WE, FR - понеделник, сряда и петък
 TU, TH, SA - вторник, четвъртък и събота
 SA, SU - събота и неделя
 MO, TU, WE - понеделник, вторник, сряда
 TH, FR, SA - четвъртък, петък, събота
 MO, TU, WE, TH, FR - от понеделник до петък
 MO, TU, WE, TH, FR, SA - от понеделник до събота

www.sirius-pcb.com

4. Натиснете "TIMER" отново, за да завършите настройката за изключване и да започнете втората настройка за включване. Повторете точки 2 и 3, за да програмирате останалите настройки. Натиснете бутона "TIMER" и задръжте за две секунди, за да видите бързо зададените настройки.
5. След като завършите настройките, натиснете бутона "CLOCK". Таймерът е готов за работа.

Характеристики:

- Напрежение: 220/240V AC 50Hz
- Максимално натоварване: 10A, 2000W
- Минимален времеви интервал: 1 минута
- Работна температура: от -10°C до +45°C
- Точност: +/-1 минута на месец
- Резервна батерия: Ni-Mh, 1.2 V, 80 mAh

Безопасност:

Вредите, причинени от неспазване на необходимите мерки и инструкции за безопасност анулира гаранцията. За непреки щети, ние не носим никаква отговорност! За имуществено или телесни повреди, причинени от неправилно използване ние не носим никаква отговорност! В такива случаи ще анулира гаранцията.

- **Мерки за безопасност и сертифициране (CE), забранява се неоторизирана модификация и / или промяна на устройството. Никога не го разглобявайте.**
- **Продуктът НЕ е играчка и трябва да се пази от деца.**
- **Пазете уреда от удари или падане от малки височини, защото той може да бъде повреден.**
- **При работа с устройството е необходимо да се спазват всички мерки за безопасна работа с Високо напрежение!**

www.sirius-pcb.com