



SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

Automatic USB Relay

№100867




Устройството представлява автоматично реле, което се активира при включен компютър / лаптоп. Намира своето приложение при електроуреди като монитори, принтери, скенери, тонколони и др., чиято работа е необходима с включването на компютъра / лаптопа и едновременно им изключване с компютъра/лаптопа.

➤ Основни параметри на **Automatic USB Relay**:

- Светодиод за състояние на реле;
- Захранващо напрежение: 5V (USB);
- Релеен изход 250V/7A с изведени:
 - NO – нормално отворен
 - COM – общ
 - NC – нормално затворен
- Размер: 55mm x 36mm;
- Подходящ за монтаж в **Кутия универсална А79**.

Важно!!! При експлоатация и свързване на устройството да се спазват всички необходими мерки за Безопасна работа с високо напрежение!

Схема на свързване:



SIRIUS-PCB Ltd

www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

Automatic USB Relay

№100867



Устройството представлява автоматично реле, което се активира при включен компютър / лаптоп. Намира своето приложение при електроуреди като монитори, принтери, скенери, тонколони и др., чиято работа е необходима с включването на компютъра / лаптопа и едновременно им изключване с компютъра/лаптопа.

➤ Основни параметри на **Automatic USB Relay**:

- Светодиод за състояние на реле;
- Захранващо напрежение: 5V (USB);
- Релеен изход 250V/7A с изведени:
 - NO – нормално отворен
 - COM – общ
 - NC – нормално затворен
- Размер: 55mm x 36mm;
- Подходящ за монтаж в **Кутия универсална А79**.

Важно!!! При експлоатация и свързване на устройството да се спазват всички необходими мерки за Безопасна работа с високо напрежение!

Схема на свързване:

