

Инструкция за експлоатация и безопасност на таймер кварцово-механичен TS-MD31

Преди да монтирате или да включите за експлоатация, моля прочетете внимателно тази инструкция.

Общи сведения:

Моделът TS-MD31 е механично реле за време, което управлява електрически консуматори с мощност не по-голяма от 3500 W активен товар и номинален ток до 16 A. При уреди представляващи индуктивен товар се препоръчва мощност от 3 до 5 пъти по-малка. За програмиране на релето натиснете езичето съгласно желаното начало и продължителност на работа на електроуред. Едно езиче отговаря на 15 минути включен уред.

Основни характеристики:

Наименование: програмируем таймер
Тип: механичен
Модел: TS-MD31
Режим на програмиране: 24 h
Максимален брой програми: 48
Минимално време на превключване: 15 min
Точност: по-малко от 5 мин на ден
Бутон: Вкл./Изкл.
Номинален ток при активен товар: 16 A
Максимален брой вкл/изкл на ден: 48 пъти
Захранване: 220 VAC
Работна честота: 50 Hz
Максимална комутирана мощност: 3500 W при активен товар
Габаритни размери: 72 x 120 x 80 mm
Индикатор за работно състояние: LED

Внимание:

Не включвайте консуматор в уреда, когато големината на тока надвишава 16 ампера. Винаги проверявайте дали щепселът на което и да е устройство е вкаран изцяло в таймера. Ако таймерът трябва да бъде почистен, свалете го от захранването му и го забършете със суха кърпа.

Открити нагреватели (реотани), печки тип „духалки“, и други подобни уреди никога не трябва да бъдат оставяни без надзор по време на работа. Производителят препоръчва такива уреди да не бъдат включвани към таймера.

Инсталация и ползване:

- Нагласяне на текущо време:

Завъртете външния ринг (кръг) задължително по посока на часовникова стрелка докато нагласите желаното от вас време, като гледате цифрите на текущия час да съвпадат с черната стрелка.

- Задаване на програми

За програмиране на релето натиснете езичето надолу (използвайки пръста си, химикал, отвертка) в зависимост от желаното от Вас начало, продължителност и спиране работата на електроуред избирате броя на натиснатите езичета (продължителността на работа на уреда) едно езиче отговаря на време с продължителност 15 минути, като с всичките 96 езичета, можете да изберете желаното от вас време за включване и изключване с разделителна способност 15 минути

- След като сте направили необходимите настройки включете релето (таймера) в контакта и след това консуматора.

Релето ще започне изпълнява зададените програми съобразно положението на сегментите на външния кръг, горна позиция – включени и обратно в долна изключени.

- С помощта на превключвателя монтиран на корпуса, може да се избират двата режима на работа:

Програмен режим : ВКЛ./ИЗКЛ.

Ръчен режим: "I" – постоянно ВКЛ.



Внимание:

- Максимална входяща на електрически съоръжения, свързани с оборудването не трябва да превишава границата 3500 W (макс. ток 16 A).
- Уредът може да работи само в затворени помещения и сухи условия. Строго забранено е да се използва на открито!
- Всяко използване на оборудване, различно от посочените в предходните членове на това ръководство води до повреда на оборудването и е свързано с причиняване на рискове, като например късо съединение, токов шок и т.н.