
**Push Button ON-OFF Switch Relay 12VDC**

*Бутонно включване и изключване на реле 12VDC*

*№ 11010103*

www.sirius-pcb.com




*Устройството представлява модул за включване и изключване на консуматор с релеен изход чрез бутони ON и OFF.*

*Намира своето приложение при необходимост от ръчно включване и изключване на консуматори. При отпадане на захранващото напрежение, за да се стартира изходът е нужно да се натисне бутонът ON без значение какво е било предишното му състояние преди отпадане на захранващото напрежение, което предотвратява нежелано включване на изхода.*

***Основни параметри***

- *Захранващо напрежение: 12VDC*
- *Защита от обратно включване на захранващо напрежение*
- *Бутони на платката за включване и изключване*
- *Клеми за свързване на външни бутони за включване и изключване*
- *При натиснат бутон OFF устройството няма никаква консумация!*
- *Светодиодна индикация за състояние на изхода (релето)*
- *Релеен изход с максимално допустими параметри 240VAC/ 7A*
- *Изходи на релето*

***NO*** *- нормално отворен*
***NC*** *- нормално затворен*
***COM*** *- общ*

- *Размер на платката: 55mm x 20mm*

***ВНИМАНИЕ!!!***

*При работа с напрежение над 24V задължително трябва да се вземат необходимите мерки за безопасност и ограничаване на достъпа до модула от неквалифицирани лица.*

*Примерна схема на свързване*

