


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Обучаемо дистанционно управление с 6 бутона RC1197

Това дистанционно е предназначено за запомняне на функциите на 6 бутона от Вашето старо дистанционно. Подходящо за заведения и хотели.



1. Поставете обучемото дистанционно и старото дистанционно едно срещу друго, на разстояние 5-7 см.
2. Натиснете едновременно бутоните "POWER" и "CH+" на обучаемото дистанционно и ги задръжете за повече от 1 секунда.
3. Червеният диод светва.
4. Натиснете произволен бутон от обучаемото дистанционно, който искате да обучите.
Червения диод примигва веднъж.
5. Натиснете съответния бутон от старото дистанционно, от което искате да прочетете командата.
6. Червеният диод примигва 2 пъти, което означава, че съответната команда е запаметена.
7. Повторете стъпки от 4 до 6 за всеки бутон, който искате да обучите.
8. Процесът на обучение завършва с натискане едновременно на бутоните "POWER" и "CH+" на обучаемото дистанционно.
Червеният диод угасва.